

中央集塵-分離式吸塵系統

操作説明書



外觀尺寸






性能表

型號 (MODELS)	ACV-5045/6045		
空氣功率(Air watt)	380		
適用坪數(總和)	80		
管路長(m)	45		
水吸力(英吋)	105"		
空氣流量 (m³/hr)	204		
主過濾	高密度醫療級過濾紙		
次層過濾	聚丙烯纖維 Filter		
馬達規格 Ametek	1300W		
電流(安培)	5.7		
電壓(伏特)	220~230V 50/60 Hz		
活門數量	5		
集塵筒容量(加侖)	4.5		
過濾袋容量(公升)	7.5		
噪音値(dBA)	68		
重量 (Kg)	ACV-5045:7.5公斤 ACV-6045:9公斤		
主機體積(長×寬×高/mm)	373×335×676 (mm)		

零組件



重要安全指示

》使用您的中央吸塵系統時,請先詳閱所有指示:





●除更換集塵紙袋之外禁止拆卸 機組部分,有任何性能問題請 聯絡經銷廠商。

吸孔活瓣掀開再握住軟管接頭

拔除,請勿硬拉。



●請依本手冊指示的方式使用各種附件,使用後請放回收納袋以免遺失。

内防止管路阻塞。

吸塵工作前作業

》開啟動力機組電源:

- 1.確定電源連接線與低壓訊號線連接完成,插頭 確實插上220V的插座内。
- 2. 將獨立開關箱的開關切至 "開" 的位置。
- 3.檢查機體上操作面板的電源指示燈(綠燈)是否亮起。
- 4.專用開關為控制主機側面獨立吸口。單獨使用於主機周 邊環境的清潔,使用時開關切至"開"的位置:清潔完 成後請務必將開關切至"關"的位置。




》檢查集塵紙袋是否放入或更換集塵紙袋:

集塵紙袋更換,請按照以下的簡單步驟:

- 檢查操作面板上的異常燈號(紅色)是否亮起,若 為亮著表示未放置集塵袋或集塵袋已滿需更換,若 紅燈無亮起則可正常操作使用。
- 2.更換集塵袋時,把集塵桶兩邊扣件打開(往上扳), 取下集塵桶。
- 3.把位於機組內部吸入口之紙袋連接頭拉下,將卡式 紙袋圓孔缺口對準連接頭上的箭頭位置旋轉向下 拉出來。(連接頭上箭頭位置即凸點位置所在)。
- 4. 將紙袋拿出後將封口紙板後拉,以蓋住紙袋吸入口防止灰塵外洩後丟掉。
- 5.將一新集塵紙袋依鬆脫之反向動作,將集塵袋裝 入彈性軟管內接頭,確認紙袋卡入接頭內卡榫後 將集塵桶往上後卡住扣件,將扣件往下扳便可。
- 6.一切就緒後必須將操作面板上的"**復歸**"鈕按下, 則異常燈號(紅色)會熄滅,便可正常操作使用。
- 7.集塵紙袋為醫療級抗菌材質確保您使用安心健康。

》吸附伸縮軟管連接入壁上吸口插座:

- 1.將壁上吸口活瓣掀開約90度。
- 2.然後把伸縮軟管的導電鐵環側插入吸口内,機組必然開始作 吸塵工作。
- 3.吸塵工作完畢後將吸口活瓣往上掀開約90度後再拔出軟管。
- 注意:請勿在掀開活瓣前硬拉出伸縮軟管,並握住軟管前側接 頭作拔除動作。





吸塵作業

- 1.未插入吸塵軟管前即使將電源開啓,集塵機依然不會開始運轉。(但是主機側面的獨立吸□除外,它是由專用開關控制,請參閱本說明書第5頁 常開啓動力機組電源/的第4項說明。)
- 2.選擇吸塵作業時最適當的吸口,連接於軟管的吸口接頭上。
- 3.吸塵作業若於較高的位置時,可利用可伸縮式連接管銜接以幫助吸塵作業。
- 4. 伸縮軟管可延伸至10米,方便於樓梯間與房間中 作吸塵工作。
- 5.將軟管的吸孔插座連接端(含導電鐵環)插入壁上吸孔插座内,確實與橡膠緊密接合,則機組開始運轉作吸塵工作。

注意:吸口必須與連接頭確實接合,不可鬆脫否則 會產生洩風現象影響吸塵效能。

- 6.吸塵工作若是於較挾窄的位置如窗戶溝槽、沙發 縫隙等可利用扁吸□協助做吸塵工作,圖畫邊框 或家具則可利用方毛刷來工作。
- 7. 地板或地毯吸塵工作時,請適當的切換風動刷的透氣開關。
- 8. 本機有自動偵測集塵情況系統迴路,若吸到布或 垃圾袋太久則會自動停機,以免吸入管路中造成 阳塞。

注意:停機排除異物後請按下"復歸"鈕。







故障排除與維護

》機組無法啟動:

■ 操作面板上電源指示燈沒有亮著

- 1.檢查室内總電源是否有開啓。
- 2.檢查開關箱内無熔絲開關是否跳開。
- 3.檢查主機連接的獨立開關箱是否有將開關切至 "開"的位置。
- 主機插頭是否有確實插入電源插座中。
- 5. 插座是否為220V專用插座。
- 6.檢查低壓訊號線是否正確與端子台連接。
- 7. 若是以上檢查皆無異樣則聯絡經銷商協助排解。

■ 操作面板上電源指示燈有亮著

- 1.有否聽見馬達被鎖住時產生的低沈電磁音。
- 2.聽見喀喀的異樣聲響(則馬達吸入口有異物卡住) (以上情形請立即關掉電源請經銷商協助排解)
- 檢查獨立開關箱連接端子台上的低壓線是否未鎖 緊脫落。
- 若是以上檢查皆無異樣則聯絡經銷商協助排解。

10 配線盒 主雷源線

低壓訊號線端子台

低壓訊號線裝入端子台的方法:

(1) 將任一個橘色擦片往 上方推·再將訊號線 的一端插入圓孔中。 即可完成第一條訊號 線的裝置。

上方推,再將另一條 訊號線的一端插入另 一個圓孔中,即可完 成第二條訊號線的裝 雷。

(2) 將另一個橘色撥片往



另一個橘色熔片

低壓訊號線建議使用20AWG 約1.4mm線徑即可,不需要過粗。

》牆上的吸孔不能吸:

 用動力機組上的開關來檢查。假如機組能運作,那就 是牆上吸孔面板或連接到機組的管線有問題。若要檢 查吸孔面板,要把牆上的吸孔面板拿開,並將兩條電

線分開。然後再把這兩條電線接起來,假如這時動力機組開始運作,就表示需要更換 吸乳面板。假如機組還是不運作,問題就出在低壓訊號線沒有確實裝入端子台。

- 2.假如操作面板上的專用開關無法啓動,就查看主機的插頭是否正確插入,然後再檢查 獨立電氣箱内的無熔絲開關是否在"開"的位置。
- 假如以上方法都用了,機組仍然不動,問題可能就在馬達或其他電子零件。

》 吸塵系統吸力不足(操作面板異常指示燈亮起):

- 先檢查機組內之集塵紙袋(或聚丙烯纖維過濾紙filter),確定袋内灰塵沒有太滿,也 沒被灰塵塞住。再按下操作面板上的"重新啓動"鍵,讓<異常>的指示燈熄滅。
- 2.假如有的吸□吸力好,有的吸□吸力差,就表示吸塵管路内有某處塞住了,請找有牌 照之合格技師幫忙。

- 3.假如每個吸□的吸力都不強,就先檢查"伸縮軟管"是否阻塞。方法如下: 按下操作面板上的"重新啓動"鍵,讓<異常>的指示燈熄滅,再將伸縮軟管插入主機側面的獨立吸□,按下操作面板上的專用開關使它在"開"的位置,檢查此時的吸力是否正常,就能判斷伸縮軟管是否阻塞。
- 4.假如每個吸□的吸力都不強,而伸縮軟管也無阻塞現象,就表示牆面内部的吸塵管路 有阻塞或者破裂造成洩氣了,必須找經銷商或合格的技師解決。
- 5.假如1.~4.項檢查後,吸力仍不強,就表示問題在馬達上,整個動力機組都需要檢查。請聯絡經銷商進行維修或更換。

》如何增加機體使用壽命:

- 1. 當你要把吸塵軟管拔出吸孔面板,要繼續讓吸口活瓣開著5秒鐘。
- 2.不可吸任何液體。假如你不小心吸到液體,就讓吸塵軟管插在吸孔面板上,並讓吸塵 器開動約5分鐘,使吸塵軟管及管路被吹乾。
- 3.不可自行修理動力機組之内部,只有合格專業人員才可修理。
- 4. 需要集塵紙袋或其他附件請聯絡經銷商做最迅速的處理。

保證書					
購買日期	年	月		製造番號	
經重	消 者 章			如有下列情形之一者, 1.有線控制器、無線控 圖內。 2.未於經濟有量。 3.使用行訴等。 3.使用行訴等。 5.經年有數數。 5.經年, 5.經子與地變或 5.經子與地變或 5.因天與地變或 5.因子與地變或 5.因子與地變或 5.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與地變或 6.因子與 6.因子與 6.因子與 6.因子與 6.因,	依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 換非原廠零件所發生的故障。 搬移或運送所發生破損。 拒之外力所導致損壞。 產品仍以該原保固期間予以保固。 維修零件保固為期三個月。 必交付給使用者。 ,請委託贩費店或水電行來安裝。 必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人

總 公 司:台中市豐原區水源路490號 台北營業所:台北市士林區前港街98號 電話:04-25222186 電話:02-28827905

2011/1